Einbau- und Bedienungsanleitung Rollotron® Pro standard DuoFern®



Artikel Nr. 9400/9405



Sehr geehrte Kunden

...mit dem Kauf des Rollladenantriebs **Rollotron® Pro standard DuoFern®** haben Sie sich für ein Qualitätsprodukt aus dem Hause Rademacher entschieden.

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen.

Dieser Rollladenantrieb ist sowohl unter Aspekten des größten Komforts und der optimalen Bedienbarkeit, als auch unter Gesichtspunkten der Solidität und Langlebigkeit entstanden. Mit einem kompromisslosen Qualitätsanspruch und nach langen Versuchsreihen sind wir stolz, Ihnen dieses innovative Produkt zu präsentieren. Dahinter stehen alle hochqualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Hause RADEMACHER.



CE-Zeichen und Konformität

Der Rollladenantrieb **Rollotron® Pro standard DuoFern®** (Art.-Nr. 9400/9405) erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien.

Die Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechenden Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.

Diese Anleitung...

...beschreibt Ihnen die Montage, den elektrischen Anschluss und die Bedienung Ihres Rollladenantriebs.



Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig durch und beachten Sie alle Sicherheitshinweise, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.

Bitte bewahren Sie diese Anleitung auf und übergeben Sie die Anleitung bei einem Besitzerwechsel auch dem Nachbesitzer.

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung und der Sicherheitshinweise entstehen, erlischt die Garantie. Für Folgeschäden, die daraus resultieren, übernehmen wir keine Haftung.


Tel. 02855/92340

Driesen GmbH www.driesen-rolla.de

Bahnhofstr. 153 46562 Voerde

Bitte

Gesamtansicht (Art.-Nr. 9400/9405)



Zeichenerklärung



Lebensgefahr durch Stromschlag

Dieses Zeichen weist Sie auf Gefahren bei Arbeiten an elektrischen Anschlüssen, Bauteilen etc. hin. Es fordert Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz von Gesundheit und Leben der betroffenen Person





Hier geht es um Ihre Sicherheit.

Beachten und befolgen Sie bitte alle so gekennzeichneten Hinweise

HINWEIS Auf diese Weise machen wir Sie auf weitere, für die einwandfreie Funktion, wichtige Inhalte aufmerksam.

Inhaltsverzeichnis

Gesamtansicht/Bedienelemente	. 3	Wichtige Hinweise zu allen	
Zeichenerklärung		Automatikfunktionen	24
Allgemeine Sicherheitshinweise		Zeitautomatikbetrieb ein-/ausschalten	25
Richtige Verwendung		Zufallsautomatik	26
Einsatzbedingungen		Sonnenautomatik	27
Falsche Verwendung		Sonnenposition einstellen	28
Zulässige Rollladen-Gurtbreiten/		Sonnenautomatik einschalten	28
Rollladenflächen	. 8	Dämmerungsautomatik	29
Funktionsbeschreibung	. 9	Dämmerungsautomatik	
Funktionsübersicht	11	ein-/ausschalten	30
Vor dem Einbau	12	Lüftungsposition einstellen	31
- Maße nehmen	12	Einstellungen löschen/	
- Werkzeuge	13	Softwarereset/Hardwarereset	32
- Den alten Gurtwickler ausbauen		Den Rollotron® Pro standard	
- Gurtband vorbereiten		DuoFern® bedienen/Handbetrieb	33
- Empfehlung/Umlenkrolle	14	Den Rollotron® Pro standard	
Sicherheitshinweise zum	1 =	DuoFern® ausbauen	34
elektrischen Anschluss		Gurtband entfernen bei Totalausfall	35
Elektrischer Anschluss		Nützliche Hinweise	36
Gurtband einziehen und befestigen	1/	Was tun wenn?	36
Den Rollotron® Pro standard DuoFern®	1.0	Technische Daten	39
einbauen		- Zugkraftdiagramm	
Endanschläge einstellen	19	Zubehör	
onesen amblen und Aufräumen im இ wodriesen rokade werk	0.000		
vww.comesemerokasie werk	∠⊯ann	Indistr. 153 46562 Voerde	.0

Allgemeine Sicherheitshinweise



Bei allen Arbeiten an elektrischen Anlagen besteht Lebensgefahr durch Stromschlag.

- Der elektrische Anschluss und alle Arbeiten an elektrischen Anlagen müssen durch eine zugelassene Elektrofachkraft nach den Anschlusshinweisen in dieser Anleitung erfolgen, s. Seite 16.
- ◆ Führen Sie alle Montage- und Anschlussarbeiten im spannungslosen Zustand aus.



Der Einsatz defekter Geräte kann zur Gefährdung von Personen und zu Sachschäden führen (Stromschlag, Kurzschluss).

◆ Verwenden Sie niemals defekte oder beschädigte Geräte. Wenden Sie sich in diesem Fall an unseren Kundendienst, s. Seite 43.



Es darf Kindern nicht erlaubt werden, mit der Rollladensteuerung oder mit dem Gerät zu spielen



Beobachten Sie während der Einstellung den Rollladen und halten Sie Personen fern, die durch plötzliches Nachrutschen zu Schaden kommen können



Nach der Norm DIN EN 13695 muss dafür Sorge getragen werden, dass die für die Behänge festgelegten Verschiebebedingungen nach EN 12045 eingehalten werden

Dabei ist besonders darauf zu achten, dass die Ausfahrgeschwindigkeit des Behanges auf die letzten 0,4 m, kleiner als 0.2 m/s sein muss.

Driesen GmbH www.driesen-rolla.de

Richtige Verwendung / Einsatzbedingungen / Falsche Verwendung

Verwenden Sie den Rollotron® Pro standard DuoFern® nur...

...zum Heben und Senken von Rollläden mit zulässigem Gurtband.

Verwenden Sie nur Originalteile des Herstellers

Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile von Rademacher, Sie vermeiden so Fehlfunktionen bzw. Schäden am Rollotron® Pro standard DuoFern®. Als Hersteller übernehmen wir keine Garantie bei der Verwendung herstellerfremder Bauteile und daraus entstehender Folgeschäden.

Alle Reparaturen am Rollotron® Pro standard DuoFern® dürfen nur vom autorisierten Kundendienst durchgeführt werden.

Einsatzbedingungen

- ◆ Betreiben Sie den Rollotron® Pro standard DuoFern® nur in trockenen Räumen.
- ♦ Für den elektrischen Anschluss, muss am Einbauort ständig ein 230 V/50 Hz Stromanschluss, mit bauseitiger Freischaltvorrichtung (Sicherung) vorhanden sein.
- ◆ Der Rollladen muss sich leichtgängig heben und senken lassen, er darf nicht klemmen.
- Die Auflagefläche für den Rollladenantrieb muss eben sein.
- Der Einbau und der Betrieb des Rollotron® Pro standard DuoFern® ist nur für solche Anlagen und Geräte zulässig, bei denen eine Funktionsstörung im Sender oder Empfänger keine Gefahr für Personen oder Sachen ergibt oder bei denen dieses Risiko durch andere Sicherheitseinrichtungen abgedeckt wird.

STOP

Falsche Verwendung

Driesen GmbH www.driesen-rolla.de Verwenden Sie Steuerungen mit DuoFern®-Funktechnik (z.B. Rollotron® Pro standard DuoFern® und DuoFern® Handsender) nie zur Fernsteuerung von Geräten und Anlagen mit erhöhten sicherheitstechnischen Anforderungen oder erhöhter Unfallgefahr. Dies bedarf zusätzlicher Sicherheitseinrichtungen. Beachten Sie die jeweiligen gesetzlichen Regelungen zum Errichten solcher Anlagen.

Zulässige Rollladen-Gurtbreiten/Rollladenflächen

Standardgurtband	23	mm
------------------	----	----

max. Gui lialige bel.	7400	7403
1,0 mm Gurtstärke	7,6 m	15 m
1,3 mm Gurtstärke	6,2 m	13 m
1.5	Г O	1 1
1,5 mm Gurtstärke	5,2 m	11 m


	Zulassige kolliadenflache (m²)		
Rollladengewicht	4,5 kg/m² (Kunststoffrollläden)	ca. 6 m ²	ca. 10 m ²
_			
	10 kg/m² (Alu-/Holzrollläden)	ca. $3m^2$	ca. 6 m ²

^{*} Alle Werte beziehen sich auf leichtgängige Rollläden.

WICHTIG Verwenden Sie nur Gurtbänder in den zulässigen Längen. Werden längere Gurtbänder eingezogen, kann das zur Beschädigung des Rollotron® Pro standard DuoFern® führen.

Driesen GmbH www.driesen-rolla.de

Funktionsbeschreibung



DuoFern®-Funksystem

Mit dem DuoFern®-Funksystem ist ein bidirektionaler Datenaustausch zwischen den verschiedenen Teilnehmern eines Funknetzwerks möglich.

- Alle Schaltbefehle eines DuoFern® Senders werden von den DuoFern® Empfängern bestätigt.
- Alle Signale werden zwischen den einzelnen Funknetzteilnehmern weitergeleitet (Routing).
 - Jedes DuoFern® Endgerät verfügt über eine eigene Routing-Funktion zur Weiterleitung des Funksignals.
- Sie k\u00f6nnen bis zu 15 Endger\u00e4te an einem Rollotron\u00a8 Pro standard DuoFern\u00a8-Funknetzwerk anmelden.

Gruppensteuerung

Mit einem DuoFern® Handsender (Artikel- Nr. 9491) können Sie bis zu 48 DuoFern®-Endgeräte in 6 Gruppen steuern.

Folgende DuoFern® Geräte stehen zu Verfügung:

- Rollotron® Pro comfort DuoFern® (Master/Slave)
- ◆ Rollotron® Pro standard DuoFern® (Slave)
- DuoFern® Handsender
- DuoFern® Aktoren für Lampen oder Rohrmotoren (Slave)

Funktionsbeschreibung

Master-/Slave-Prinzip

Der Rollotron® Pro standard DuoFern® (Art.-Nr. 9400/9405) ist ein Slave-Gerät, das via DuoFern®-Funknetzwerk Schaltbefehle wie:

- Statusänderungen
- Automatikschaltzeiten
- ◆ Zufallsautomatik
- Schaltbefehle der Sonnen- und Dämmerungsautomatik

von einem anderen Teilnehmer (**Master**) im Funknetzwerk erhält.

Master und Slave-Geräte im DuoFern®-Funknetzwerk:

Master-Geräte:

Rollotron® Pro comfort DuoFern® (als Master)

Slave-Geräte:

- ◆ Rollotron® Pro comfort DuoFern® (als Slave)
- ◆ Rollotron® Pro standard DuoFern®
- DuoFern® Aktoren für Lampen oder Rohrmotoren

HINWEIS

Manuelle Schaltbefehle können jederzeit auch lokal am Slave-Gerät ausgeführt werden.

Driesen GmbH www.driesen-rolla.de

Als Hilfestellung bei der Einrichtung eines DuoFern® Funknetzwerks stellen wir Ihnen an dieser Stelle zwei Applikationsbeispiele vor:

Applikationsbeispiel 1:

- Rollotron® Pro comfort DuoFern® als Master (z.B. auf der Westseite)
- 2 Rollotron® Pro standard DuoFern® auf der Westseite des Hauses
- 1 Aktor für eine Lampe
- 1 DuoFern® Handsender Kanal 1 bis 4 für Einzelbedienung der Rollläden Kanal 5 für alle Rollläden gemeinsam bedienen Kanal 6 für die Lampe EIN/AUS

Applikationsbeispiel 2:

- Rollotron® Pro comfort DuoFern® als Master (z.B. auf der Südseite, mit Sonnensensor)
- 3 Aktoren für Rohrmotoren auf der Südseite
- DuoFern® Handsender

Funktionsübersicht Rollotron® Pro standard DuoFern® (9400/9405)

Funktionen für 9400/9405

Manuelle Bedienung

AUTO/MANU - Umschaltung

Automatikbetrieb

Sonnenautomatik

Sonnenposition

Dämmerungsautomatik

Lüftungsposition


Endpunkteinstellung

Dauerhafte Speicherung der Einstellungen


Vor dem Einbau

1. Maße nehmen

◆ Prüfen Sie, ob der Gurtkasten ausreichend Platz für den Rollotron® Pro standard DuoFern® bietet.




Maßzeichnung für Rollotron® Pro standard DuoFern® (Artikel-Nr. 9400)



Maßzeichnung für Rollotron® Pro standard DuoFern® (Artikel-Nr. 9405)

Vor dem Einbau

1.



Sie brauchen folgende Werkzeuge

- ◆ Schraubendreher
- ◆ Kreuzschlitz-Schraubendreher
- ◆ Schere
- ◆ Zollstock oder Maßband
- ◆ Stift

2.



Den alten Gurtwickler ausbauen

- ◆ Lassen Sie den Rollladen ganz herunter, bis die Lamellen vollständig geschlossen sind.
- Bauen Sie den alten Gurtwickler aus und wickeln Sie das Gurtband ab.




Es besteht Verletzungsgefahr durch die vorgespannte Feder des alten Gurtwicklers.

Die Federdose kann beim Herausnehmen unkontrolliert zurückschnellen. Entspannen Sie daher die Feder im Gurtwickler vorsichtig von Hand.

Bahnhofstr. 153 46562 Voerde

Vor dem Einbau


3.



Gurtband vorbereiten

Schneiden Sie das Gurtband ca. 20 cm unterhalb des Gurtkastens ab.

Schlagen Sie das Ende des Gurtbandes ca. 2 cm um und schneiden Sie in die Mitte einen kurzen Schlitz. So können Sie später das Band auf dem Wickelrad einhaken.



Driesen GmbH www.driesen-rolla.de

Empfehlung

Montieren Sie bei schwergängigen Rollläden zur Umlenkung des Gurtbandes eine Umlenkrolle (Art.-Nr. 3590/3595, s. Seite 42) an den Rollladenkasten.

Tel. 02855/92340

Das Gurtband muss möglichst gerade laufen, Sie vermeiden dadurch unnötige Reibung und Verschleiß.



Sicherheitshinweise zum elektrischen Anschluss



Bei allen Arbeiten an elektrischen Anlagen besteht Lebensgefahr durch Stromschlag.

- ◆ Der elektrische Anschluss und alle Arbeiten an elektrischen Anlagen müssen durch eine zugelassene Elektrofachkraft nach den Anschlussplänen in dieser Anleitung erfolgen.
- ◆ Führen Sie alle Montage- und Anschlussarbeiten nur im spannungslosen Zustand aus.
- ◆ Trennen Sie die Zuleitung allpolig vom Netz und sichern Sie sie gegen Wiedereinschalten.
- ◆ Prüfen Sie die Anlage auf Spannungsfreiheit. Das Gerät ist nur dann elektrisch vom Netz getrennt, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:
 - Die Netzanschlussleitung vom Elektronetz getrennt ist.
 - Der Sicherungsautomat der Hausinstallation ausgeschaltet ist.
 - Die Schraubsicherung der Hausinstallation ganz herausgenommen ist.
- Vergleichen Sie vor dem Anschluss die Angaben zur Spannung/Frequenz auf dem Typenschild mit denen des örtlichen Netzes.




Der Einsatz defekter Geräte kann zur Gefährdung von Personen und zu Sachschäden führen. (Stromschlag, Kurzschluss) Verwenden Sie daher niemals defekte oder beschädigte Geräte. Wenden Sie sich in diesem Fall an unseren Kundendienst (s. Seite 43)



Elektrischer Anschluss

HINWEIS Der elektrische Anschluss des Rollotron® Pro standard DuoFern® kann sowohl über ein Kabel mit Netzstecker als auch über eine fest verlegte Zuleitung erfolgen.

1.






Das beiliegende Kabel (mit Netzstecker) anschließen.

2.

3.



Wenn Sie das beiliegende Kabel mit Netzstecker verwenden, müssen Sie es anschließend im seitlichen Kabelkanal des Rollotron® Pro standard DuoFern® verlegen.

Schrauben Sie zum Schluss die Zugentlastung aus dem Beipack mit den beiliegenden Schrauben an.

Bahnhofstr, 153 46562 Voerde

Gurtband einziehen und befestigen

1. Schalten Sie die Netzversorgung ein.

2. Drücken Sie die Auf-Taste solange, bis der Befestigungshaken in der Montageöffnung gut erreichbar ist. (Eventuell müssen Sie vorher einen Softwarereset, s. Seite 32, vornehmen.)



Es besteht Verletzungsgefahr durch das Wickelrad.

Fassen Sie nicht bei laufendem Motor in die Montageöffnung.

3. Schalten Sie die Netzversorgung unbedingt wieder aus.

 Führen Sie erst dann das Gurtband von vorne in den Rollotron® Pro standard DuoFern® ein. Befestigen Sie anschließend das Gurtband auf dem Haken des Wickelrades.

5. Netzversorgung wieder einschalten.



Drücken Sie die Auf-Taste solange, bis sich das Gurtband einmal ganz um das Wickelrad gewickelt hat.

WICHTIG

Ziehen das Gurtband beim Aufwickeln so stramm, dass sich die Umlenkrolle mitdreht.

7. Driesen Sie anschließend die beiliegende Gurtbandabdeckung auf die www. Mantesgeöffaung.

Bahnhofstr. 153 46562 Voerde



Gurtbandabdeckung

WICHTIG

Legen Sie das Gurtband immer von oben über das Wickelrad.

Den Rollotron® Pro standard DuoFern® einbauen

HINWEIS Bauen Sie den Rollotron® Pro standard DuoFern® gerade ein, damit sich das Gurtband korrekt aufwickeln kann. Achten Sie darauf, dass der Rollotron® Pro standard DuoFern® frei im Gurtkasten sitzt und nicht am Mauerwerk anliegt, es kann sonst zu Geräuschbildung kommen.

1.

2.

3.

Driesen GmbH www.driesen-rolla.de Schieben Sie den Rollotron® Pro standard DuoFern® in den Gurtkasten und schrauben Sie ihn mit den beiliegenden Schrauben fest.



Bei Verwendung einer Zuleitung mit Netzstecker:

Achten Sie darauf, dass die Netzsteckerleitung korrekt im Kabelkanal liegt. Es kann sonst beim Anschrauben beschädigt werden.

Drücken Sie den beiliegenden Blendenstopfen in die untere Schraubenöffnung.

Weiter mit den Grundeinstellungen, s. nachfolgende Seiten.

Bahnhofstr, 153 46562 Voerde

Endanschläge bei Erstinbetriebnahme oder nach einem Softwarereset einstellen

Endanschläge einstellen Damit Ihr Rollladen an der richtigen Position anhält, müssen Sie zuerst den oberen und unteren Endanschlag einstellen.

WICHTIG Sie müssen unbedingt beide Endanschläge einstellen, da es sonst zu Funktionsstörungen kommen kann.

1.			Strom einschalten bzw. Netzstecker einstecken
2.			Oberen und unteren Endpunkt (🚺)einstellen
2.a	Ī		Endpunkt-Taste (s. Seite 3) vorsichtig mit einem dünnen (nicht zu spitzen) Gegenstand drücken und halten.
2.b		Erforderliche Taste drücken,	Der Rollladen fährt hoch bzw. runter
2.c	Ī	Endpunkt-Taste loslassen,	sobald der Rollladen die gewünschte Position des jeweiligen Endanschlages erreicht hat. Der Rollladen stoppt, der obere bzw. untere Endanschlag ist gespeichert. WICHTIG Endpunkt-Taste rechtzeitig loslassen und nie über den jeweiligen Anschlagpunkt hinausfahren. Es kann sonst zur Überlastung bzw. Zerstörung des Motors führen.
3.	Driesen GmbH www.driesen-rolla.de	Bahnhofstr. 153 46562 Voe	Endanschläge verändern Fahren Sie den Rollladen in die Mittelstellung und stellen Grae Sie den jeweiligen Endanschlag neu ein.



An- und Abmelden im DuoFern®-Funknetzwerk

Damit Ihr Rollladenantrieb auf Schaltbefehle aus dem Duo-Fern®-Funknetzwerk reagieren kann, muss er zuerst an den entsprechenden Duo-Fern® Endgeräten angemeldet werden, (das sind z.B. Rollotron® Pro comfort Duo-Fern® oder der Duo-Fern® Handsender.

Lesen Sie dazu auch die Bedienungsanleitung des jeweiligen DuoFern® Gerätes .

WICHTIG Ein Rollotron® Pro standard DuoFern® kann nicht mit einem anderen Rollotron® Pro standard DuoFern® verbunden werden, denn beides sind Slave Geräte.

Sie können an einen Rollotron® Pro standard DuoFern® bis zu 15 DuoFern® Endgeräte anmelden.



Anmelden im DuoFern®-Funknetzwerk

1.	4 s lang	W. C.	Anmeldung im DuoFern®-Funknetzwerk Die Zeitautomatik-LED blinkt grün.
		(60 s	Der Anmeldemodus bleibt 60 Sekunden aktiv.
2.			Anmeldemodus am gewünschten DuoFern® Endgerät aktivieren (z.B. Rollotron® Pro comfort DuoFern® oder DuoFern® Hancsender)
3.			Beachten Sie die Zeitautomatik-LED grün blinkend Der Anmeldemodus ist aktiv grün (5 s) Der Anmeldevorgang war erfolgreich. rot der Anmeldevorgang ist fehlgeschlagen
	ত Drieseন উল্লাচ্চল www.driesen-rolla.de	Bahnhofstr. 153	Anmeldung abbrechen 46562 Voerde Tel. 02855/92340



Abmelden im DuoFern®-Funknetzwerk

1.	4 s lang		Abmeldung im DuoFern®-Funknetzwerk Die Zeitautomatik-LED blinkt rot.
	<u> </u>	(60 s	Der Abmeldemodus bleibt 60 Sekunden aktiv.
2.			Abmeldemodus am gewünschten DuoFern® Endgerät aktivieren (z.B. Rollotron® Pro comfort DuoFern® oder DuoFern® Handsender)
3.			Beachten Sie die Zeitautomatik-LED rot blinkend Der Abmeldemodus ist aktiv grün (5 s) Der Abmeldevorgang war erfolgreich. rot der Abmeldevorgang ist fehlgeschlagen
4.	© Driesea Gmbeh www.driesen-rolla.de	Bahnhofstr. 153	Abmeldung abbrechen 46562 Voerde Tel. 02855/92340



Aufräumen im DuoFern®-Funknetzwerk

4 s lang



Driesen GmbH www.driesen-rolla.de

Aufräumen

Diese Funktion meldet alle angemeldeten DuoFern® Endgeräte ab, die nicht mehr reagieren. Dies könnte z.B. bei einem defekten Gerät erforderlich sein, das nicht mehr, wie in Pkt. 1 bis 3 beschrieben, abzumelden ist.

Beachten Sie die Zeitautomatik-LED

rot blinkend

Der Vorgang ist noch aktiv

grün (5 s)

Der Vorgang ist beendet

HINWEIS

Alle batteriebetriebenen DuoFern® Geräte (z.B. der DuoFern® Handsender 9491) werden/können nicht auf diese Weise abgemeldet werden. Führen Sie einen Softwarereset durch (s. Seite 32) um batteriebetriebene DuoFern® Geräte abzumelden.

Bahnhofstr. 153 46562 Voerde

Wichtige Hinweise zu allen Automatikfunktionen

Jede Veränderung einer Automatikfunktion (Zeit-/Sonnen- oder Dämmerungsautomatik) am Master-Gerät wird per Funksignal auf alle angemeldeten DuoFern® Endgeräte (Slaves) übertragen und dort angezeigt.

WICHTIG

Wurde am Master-Gerät eine der Automatikfunktionen ausgeschaltet kann diese lokal am Slave-Gerät wieder eingeschaltet werden.

Beispiel:

- Die Sonnenautomatik wurde am Master ausgeschaltet.
- ♦ Die Sonnenautomatik kann lokal am Slave-Gerät wieder eingeschaltet werden.



Zeitautomatik

Im Automatikbetrieb werden die Zeitschaltbefehle für Öffnungs- und Schließzeiten aus dem DuoFern® Funknetzwerk ausgeführt.

TIP Auch im Automatikbetrieb ist eine lokale manuelle Bedienung jederzeit möglich.

WICHTIG Die Zeitautomatik hat keinen Einfluss auf die Sonnen- oder Dämmerungsautomatik, diese müssen jeweils separat ein- bzw. ausgeschaltet werden.

(1)

Zeitautomatik ein-/ausschalten

1.	1 s drücken				ten zwischen Zeitautomatik und em Betrieb
2.			Beac	htei	n Sie die Zeitautomatik-LED
			AUS	=	 Zeitautomatik AUS ◆ Zeitschaltbefehle via DuoFern®-Funknetzwerk werden nicht ausgeführt.
	Driesen GmbH www.driesen-rolla.de	Bahnhofstr. 153 46562 Voe	EIN erde	=	Zeitautomatik EIN ◆ Zeitschaltbefehle via DuoFern® Funknetz- Tel. 02855/92340 werk werden ausgeführt.



Zufallsautomatik

WICHTIG Nur möglich wenn zuvor die Zeitautomatik eingeschaltet wurde.

Erhält der Rollotron® Pro standard DuoFern® einen Schaltbefehl von einem anderen DuoFern® Endgerät mit aktivierter Zufallsautomatik (z.B. von einem Rollotron® Pro comfort DuoFern®), dann kann auch der Rollotron® Pro standard DuoFern® eine Zufallsfunktion ausführen.

Die zufällige Verzögerung beträgt 0 bis 30 Minuten.

☼ Sonnenautomatik

Die Sonnenautomatik ist eine helligkeitsabhängige Steuerung und bewirkt ein automatisches Absenken und Heben des Rollladens nach Überschreiten eines eingestellten Grenzwertes.

Die Steuerbefehle für die Slave-Geräte kommen dazu von einem Master-Gerät (mit installiertem Lichtsensor).

Einsatzbedingungen:

Master-Gerät:

- Lichtsensor am Master einstecken.
- ◆ Sonnenautomatik einschalten.
- ◆ Der Grenzwert muss eingestellt sein.

Slave-Gerät:

- ◆ Sonnenposition einstellen, s. Seite 28.
- Sonnenautomatik einschalten, s. Seite 28.

Master- und Slave-Gerät:

- ◆ Das Master-Gerät muss am Slave-Gerät angemeldet sein.
- ♦ Alle Geräte (Rollläden) sollten auf der gleichen Hausseite (z.B. Süden) montiert sein.



Sonnenposition einstellen

Rollladen in die gewünschte Sonnenposition fahren.
 Sonnenposition bestätigen.
 Zur Quittierung blinkt die Sonnen-LED



Sonnenautomatik einschalten

Sonnenautomatik bei Bedarf ein-/ausschalten

Beachten Sie die Sonnen-LED

AUS = Sonnenautomatik AUS

EIN = Sonnenautomatik EIN

Driesen GmbH
www.driesen-rolla.de

Bahnhofstr. 153 46562 Voerde

Beachten Sie die Sonnen-LED

AUS = Sonnenautomatik ist aktiv. Der Rollladen wurde bis zur Sonnenautomatik ist aktiv.

Dämmerungsautomatik

Die Dämmerungsautomatik bewirkt ein automatisches Schließen des Rollladens bei Eintritt der Dämmerung. Die Steuerbefehle für die Slave-Geräte kommen dazu von einem Master-Gerät (mit installiertem Lichtsensor) oder mit aktivierter Astrofunktion.

Einsatzbedingungen:

Master-Gerät:

- Lichtsensor am Master-Gerät einstecken oder Astrofunktion aktivieren
- Dämmerungsautomatik einschalten.
- ◆ Der Dämmerungsgrenzwert muss eingestellt sein (nur im Betrieb mit Lichtsensor erforderlich).

Slave-Gerät:

◆ Dämmerungsautomatik einschalten, s. Seite 30.

Master- und Slave-Gerät:

◆ Das Slave-Gerät muss am Master-Gerät angemeldet sein (s. Seite 21).

Dämmerungsautomatik ein-/ ausschalten

1 s drücken Dämmerungsautomatik bei Bedarf ein-/ausschalten 2. Beachten Sie die Dämmerungs-LED **AUS** = Dämmerungsautomatik AUS **EIN** Dämmerungsautomatik EIN Driesen GmbH www.driesen-rolla.de Bahnhofstr. 153 46562 Voerde Tel. 02855/92340

Lüftungsposition einstellen

Beim automatischen Tieflauf hält der Rollladen immer an der eingestellten Lüftungsposition an. Der Rollladen kann aber manuell ganz geschlossen werden.

1.			Den Rollladen in die gewünschte Lüftungsposition fahren
2.	<u>ī</u> + ()	gleichzeitig drücken	Lüftungsposition speichern
	•	<u></u>	Die Zeitautomatik-LED blinkt grün
			TIP Endpunkttaste (s. Seite 3) vorsichtig mit einem dünnen (nicht zu spitzen) Gegenstand drücken.
2.			Lüftungsposition löschen
			Rollladen vollständig schließen
	<u>ī</u> + ()		gleichzeitig drücken
	Driesen GmbH		
	www.driesen-rolla.de	Bahnhofstr. 153 46562 Vo	erde Tel. 02855/92340

R Einstellungen löschen/Softwareset

1.	4 s lang	gleichzeitig drücken	Softwarereset
2.			Zur Quittierung blinken alle LED rot.
3.	+ + 4	Tasten loslassen	Alle Einstellungen (Automatikfunktionen, Sonnen- und Lüftungsposition und angemeldete DuoFern® End- geräte) sind gelöscht und müssen wiederholt werden.

Einstellungen löschen/Hardwarereset

Reset-Taste (s. Seite 3) vorsichtig mit einem dünnen (nicht zu spitzen) Gegenstand drücken.

Reset-Taste (s. Seite 3) vorsichtig mit einem dünnen (nicht zu spitzen) Gegenstand drücken.

Hardwarereset
Nach einem Hardwarereset bleiben alle Einstellungen erhalten.

WICHTIG
Nie die Resettaste bei laufendem Motor drücken, sonst verstellen sich die Endpunkte.

Driesen GmbH
www.driesen-rolla.de

Bahnhofstr. 153 46562 Voerde

Tel. 02855/92340


R



Den Rollotron® Pro standard DuoFern® bedienen/Handbetrieb

HINWEIS Die Bedienung von Hand ist in jeder Betriebsart möglich und hat Vorrang vor den Automatikfunktionen

Rollladen öffnen 1. der Rollladen fährt bis zum oberen Endanschlag Rollladen stoppen 2. oder oder (0) 3. Rollladen schließen der Rollladen fährt bis zum unteren Endanschlag Driesen GmbH www.driesen-rolla.de Bahnhofstr. 153 46562 Voerde



Den Rollotron® Pro standard DuoFern® ausbauen

- 5. Befestigungsschrauben lösen und den Rollotron® Pro standard DuoFern® aus dem Gurtkasten nehmen
- 6. Die Gurtbandabdeckung entfernen
- 7. Kontrollieren Sie die Position des Befestigungshakens, und fahren Sie, wenn nötig, den Haken in die richtige Position um das Gurtband abzunehmen.



Es besteht Verletzungsgefahr durch das Wickelrad.

Fassen Sie nicht bei laufendem Motor in die Montageöffnung. Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie in die Montageöffnung fassen.

8. Strom abschalten und die Netzverbindung lösen



Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag.

Prüfen Sie, ob die Zuleitung spannungslos ist, bevor Sie den Rollotron® Pro abklemmen.


9. Des Guntband vom Befestigungshaken lösen und vorne aus dem Rollotron® Pro standard DuoFern® vollständig wird wird von Befestigungshaken lösen und vorne aus dem Rollotron® Pro standard DuoFern® vollständig wird von Befestigungshaken lösen und vorne aus dem Rollotron® Pro standard DuoFern® vollständig wird von Befestigungshaken lösen und vorne aus dem Rollotron® Pro standard DuoFern® vollständig wird von Befestigungshaken lösen und vorne aus dem Rollotron® Pro standard DuoFern® vollständig wird von Befestigungshaken lösen und vorne aus dem Rollotron® Pro standard DuoFern® vollständig wird von Befestigungshaken lösen und vorne aus dem Rollotron® Pro standard DuoFern® vollständig wird von Befestigungshaken lösen und vorne aus dem Rollotron® Pro standard DuoFern® vollständig wird von Befestigungshaken lösen und vorne aus dem Rollotron® Pro standard DuoFern® vollständig wird von Befestigungshaken lösen und vorne aus dem Rollotron® Pro standard DuoFern® vollständig wird von Befestigungshaken lösen und vorne aus dem Rollotron® Pro standard DuoFern® vollständig wird von Befestigungshaken lösen und vorne aus dem Rollotron® Pro standard DuoFern® vollständig wird von Befestigungshaken lösen und vorne aus dem Rollotron® Pro standard DuoFern® vollständig wird von Befestigungshaken lösen und vorne aus dem Rollotron® Pro standard DuoFern® vollständig wird von Befestigungshaken lösen und vorne aus dem Rollotron® vollständig wird von Befestigungshaken lösen und vorne aus dem Rollotron® von Befestigungshaken lösen und vorne

Gurtband entfernen bei Totalausfall

Bei einem Totalausfall des Rollotron® Pro standard DuoFern®, wenn der Motor nicht mehr läuft, können Sie mit Hilfe der beiliegenden Entriegelungsklammer das Gurtband vollständig aus dem Rollotron® Pro ziehen, ohne es zerschneiden zu müssen.

HINWEIS Lassen Sie das Gerät nach einem Totalausfall vom Rademacher-Service überprüfen.

- 1. Rollotron® Pro ausbauen, s. Seite 34.
- 2. Strom abschalten und die Netzverbindung lösen.
- 3. Entriegelungsklammmer mit leichtem Druck in das Getriebe stecken und festhalten.
- 4. Das Gurtband vorne aus dem Rollotron® Pro herausziehen und vom Befestigungshaken lösen.
- 5. Driesen Gindelungswww.danesenerouzweieder zurückstecken.



Rollotron® Pro standard DuoFern®
(Artikel-Nr. 9400)
Bahnhofstr. 153 46562 Voerde



Rollotron® Pro standard DuoFern® (Artikel-Nr. 9405)

Nützliche Hinweise

Pflege Sie können den Rollotron® Pro standard DuoFern® mit einem angefeuchteten Tuch reinigen. Verwenden Sie bitte keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel.

Wartung Kontrollieren Sie bitte regelmäßig Ihren Rollotron® Pro standard DuoFern® und alle Komponenten auf Beschädigung:

- ◆ Die Umlenkrolle am Rollladenkasten muss leichtgängig sein.
- Das Gurtband darf nicht ausfransen.

Lassen Sie beschädigte Teile von Ihrem Fachhändler austauschen.

Was tun, wenn...?

... der Rollladen an den eingestellten Endanschlägen nicht stehen bleibt?

Mögliche
Ursache:

Das Gurtband hat sich gedehnt
und die Endanschläge haben
sich dadurch verändert

Driesen GmbH
Lösung: Sie müssen die Endanschläge www.driesen-rolla.de neBahnhofstlen 158.4656PeVperte

...der Rollladen nach der Montage nicht ganz hochfährt.

Mögliche Die Einstellung des oberen Endanschlags stimmt nicht.

Lösung: Wiederholen Sie die Einstellung des oberen Endan-

schlagtels 02855492340

36

...der Rollladen beim Herabfahren hängen bleibt?

Mögliche Ursachen:

Es liegt eine Störung im Rollladenkasten vor:

- ◆ Lamellen haben sich verschoben.
- Der Rollladen schleift im Rollladenkasten am Fensterrahmen, durch fehlende Andruckrollen.
- ◆ Dämmmaterial hat sich gelöst und verkeilt den Rollladen.
- ◆ Der Rollladen ist zu leicht.

Lösung:

Fahren Sie, wenn möglich, mit dem Rollladen in die Gegenrichtung.

- Öffnen Sie den Rollladenkasten und beseitigen Sie den Fehler.
- Schmieren Sie schwergängige Stellen, wenn nötig, mit Gleitwachs ein.
- Ist der Rollladen zu leicht, so beschweren Sie Ihn. Schieben Sie dazu z. B. ein passendes Flachei-Bahnhofstr. 153 46562 Voerde sen in die unterste Lammelle.

...der Rollotron® Pro standard DuoFern® manuell oder automatisch nicht mehr ordnungsgemäß reagiert?

Lösung:

Führen Sie einen Hardwarereset gemäß Seite 32 durch und testen Sie den Rollotron® Pro standard DuoFern® mit den Werkseinstellungen.

Sollte der Rollotron® Pro standard DuoFern® nach einem Hardwarereset immer noch nicht reagieren, führen Sie bitte einen Softwarereset (s. Seite 32) durch.

Tel. 02855/92340

Driesen GmbH www.driesen-rolla.de

Was tun, wenn...?

...der Rollladen nicht hochfährt?

Mögliche Ursachen:

Die Elektronik hat den Antrieb nach dem Schließen des Rollladens abgeschaltet, da sich die Umlenkrolle nicht mehr bewegt hat. Dies ist dann der Fall, wenn:

- ◆ beim Einstellen des unteren Endanschlags die Ab (▼) -Taste zu lange gedrückt wird. Die Lamellen des Rollladens sind geschlossen, aber das Gurtband wickelt sich weiter ab und liegt nicht mehr straff auf der Umlenkrolle
- das Gurtband sich gedehnt hat und der untere Endanschlag dadurch verändert wurde. Auch in diesem Fall liegt das Gurtband nicht mehr straff auf der Umlenkrolle.

Lösung:

Das Gurtband darf zu keinem Zeitpunkt schlaff werden.

 Stellen Sie den unteren Endanschlag neu ein.

Achten Sie darauf, dass das Gurtband straff über die Umlenkrolle läuft und diese sich beim Tieflauf gleichmäßig mit dreht, solange Sie die Ab (▼) -Taste gedrückt halten.

Technische Daten

Artikelnummer:	9400 / 9405
Versorgungsspannung:	230 V/50 Hz
Nennleistung:	ca. 70 W
Standbyleistung:	≤1,4 W
Nenndrehmoment:	ca. 10 Nm (bei ArtNr. 9405 ca. 14 Nm)
Kurzzeitbetrieb:	5 Minuten
Nachlaufweg:	< 0,4 U
Schutzklasse:	II (Nur für trockene Räume)
Gangreserve:	dauerhaft
Zufallsgenerator:	(+) 0 - 30 Min.
Zulässige Umgebungstemperatur:	0 bis 40 °C
Gehäusematerial:	Recyclingfähiger Kunststoff
Sendefrequenz:	434,5 MHz
Sendeleistung:	10 mW
Reichweite: - im Freifeld: - in Gebäuden:	ca. 100 m ca. 20 m, abhängig von der Bausubstanz

TIP

Die Reichweite kann auf Grund der Routingfunktion durch weitere DuoFern® Endgeräte Driesein anthyverden (z.B. durch Einsatz eines 2-Kanal Aktors, Art.-Nr. 9470).

www.driesen-rolla.de Bahnhofstr. 153 46562 Voerde Tel. 02855/92340


Technische Daten

Einstellbereiche	
Sonnenempfindlichkeit:	2000 - 20 000 Lux
Dämmerungsempfindlichkeit:	2 - 50 Lux

Netzausfall

Auch nach einem Netzausfall bleiben alle Daten erhalten.


Technische Daten/Zugkraftdiagramm



Driesen GmbH, andlängen für Artikel Nr. 9400 www.driesen-rolla.de Bahnhofstr. 153 46562 Voerde ** = Gurtbandlängen für Artikel Nr. 9405


Zubehör

Umlenkrolle (Artikel-Nr. 3590/3595)




Minikabelkanal 2 m (Artikel-Nr. 3730) ohne Abb.

Kombi-Duplexstecker (Artikel-Nr. 3742 = weiß) (Artikel-Nr. 3745 = braun)



Netzkabel mit Eurostecker (Artikel-Nr. 3880)

Lieferumfang = 1,5 m optional in folgenden Längen erhältlich:



Garantiebedingungen

Rademacher Geräte-Elektronik GmbH gibt eine 36-monatige Garantie für Neugeräte, die entsprechend der Einbauanleitung montiert wurden. Von der Garantie abgedeckt sind alle Konstruktionsfehler, Materialfehler und Fabrikationsfehler.

Ausgenommen von der Garantie sind:

- Fehlerhafter Einbau oder Installation
- Nichtbeachtung der Einbau- und Bedienungsanleitung
- Unsachgemäße Bedienung oder Beanspruchung
- ◆ Äußere Einwirkungen wie Stöße, Schläge oder Witterung
- Reparaturen und Abänderungen von dritten, nicht autorisierten Stellen
- Verwendung ungeeigneter Zubehörteile
- ◆ Schäden durch unzulässige Überspannungen (z.B. Blitzeinschlag)
- Funktionsstörungen durch Funkfrequenzüberlagerungen und sonstige Funkstörungen

Innerhalb der Garantiezeit auftretende Mängel beseitigt Rademacher kostenlos entweder durch Reparatur oder durch Ersatz der betreffenden Teile oder durch Lieferung eines gleichwertigen oder neuen Ersatzgerätes. Durch Ersatzlieferung oder Reparatur aus Garantiegründen tritt keine generelle Verlängerung der ursprünglichen Garantiezeit ein.

RADEMACHER

Geräte-Elektronik GmbH & Co. KG Buschkamp 7 46414 Rhede Telefon +49 2872 933-171 Telefax +49 2872 933-251 info@rademacher.de

www.rademacher.de

Service:
Telefon +49 2872 933-174
Telefax +49 2871/2686h 25fnbH
service@rademocher.de